



contact@rocabilo.com
7 rue Gambetta 39400 Morez
+33 (0)6 66 99 78 90
www.rocabilo.com

Siret : 829 959 170 00012
Code APE : 3230Z



Notice d'utilisation (FR)

Merci d'avoir fait l'acquisition des prises artificielles d'escalade **ROCABILO**.

Avant de débuter toute installation sur votre structure artificielle d'escalade, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes suivantes.

L'utilisateur prend la responsabilité de la fixation et de l'utilisation des prises, en s'assurant que l'usage qu'il en fait est bien celui pour lesquelles elles ont été conçus. ROCABILO n'acceptera aucune responsabilité pour quelque dommage que ce soit dans le cas de non-respect des consignes d'utilisation décrites ci-dessous.

Fixation

Les prises d'escalade doivent être fixées ou déplacées par des personnes qualifiées utilisant du matériel adéquat notamment au niveau de la visserie, des clés de serrage. Les prises d'escalade doivent être vissées sur des surfaces planes mais également sèches et exemptes de graisse. Elles devront être régulièrement suivies et entretenues. Certaines de nos prises d'escalade sont pourvues de 2 trous de fixation différents hormis les « vissées ». Le premier trou, de Ø 12mm est destiné à fixer la prise sur l'insert ou la cheville déjà en

place sur le support. Le second trou, de Ø 6 mm, est destiné à éviter toute rotation de la prise. Nous vous conseillons l'usage d'une clé dynamométrique réglé à :

- 10 Nm pour les tailles XS
- 20 Nm pour les tailles M à L
- 30 Nm pour les tailles XL à XXL

Evitez tout choc sur les prises afin de ne pas les fragiliser. Il est fortement déconseiller d'utiliser des visseuses à chocs. Il arrive que sous l'effet de la dilatation du support et des prises, ces dernières se dévissent de façon inopinée. Assurez-vous régulièrement de leur bon maintien en place.

La visserie adaptée aux séries ROCABILO n'est pas incluse lors de votre achat.

Toutes nos prises peuvent être fixées avec des vis CHC* de type M10

, exceptées les séries suivantes :

- les « vissées » : Fossile, Urban 1, Urban 2, Plack et mini plack : VBA* Ø 4 mm
- les « vissées » : Clamp XL, L et M : VBA* Ø 5 ou 6 mm
- Forge : FHC* Ø 10 mm

*CHC : vis 6 pans creux, Ø 10mm, AcZg, tête plate.

*FHC : vis 6 pans creux, Ø 10mm, AcZg, tête fraisé.

*VBA : vis à bois

Entretien

Les prises d'escalade doivent être périodiquement nettoyées. La magnésie et la gomme des chaussons déposées à répétition par les grimpeurs obstruent les porosités en surface de la prise. L'adhérence est diminuée et la prise semble patinée, usée et grasse.

Le nettoyage des prises se fait à l'eau claire ou savonneuse, chaude ou froide. Nous vous recommandons l'utilisation d'un jet haute pression, d'une brosse à poil dure, ou même d'un lave-vaisselle.

N'employez pas d'acide, d'acétone ou autre produit chimique qui pourrait endommager, voir fragiliser les prises.

Contrôler régulièrement vos prises et dévissez celles qui vous paraissent endommagées. Si lors d'une inspection visuelle, vous détectez une amorce de fissuration ou toute autre anomalie pouvant entraîner la rupture de la prise, celle-ci devra immédiatement être mise au rebut.